

Manual för LP-808

OBS: Glöm inte att återställa låset till normalläge när du inte längre vill att dörren ska vara öppen!
För att återställa låset till normalläge, alltså att det låser sig automatiskt när dörren stängs, använd följande kommando:

#1[Masterkod]#0 och sedan [Masterkod]# Låset återgår till normalläge efter att du har låst upp med kod och därefter stängt dörren.

3.3 Säkerhetsnivåer

3.3.1 Normal

Detta är den inställning som låset har från fabrik. I detta läge måste man antingen ange kod eller använda ett fingeravtryck för att låsa upp låset. För att aktivera detta läge, använd följande kommando:

#3[Masterkod]#0

3.3.2 Enkel

I detta läge måste man ange ett användar-ID och sedan använda ett matchande fingeravtryck för att låsa upp låset. För att aktivera detta läge, använd följande kommando:

#3[Masterkod]#1

3.3.3 Dubbel

I detta läge måste man ange både kod och fingeravtryck för att låsa upp låset. För att aktivera detta läge, använd följande kommando:

#3[Masterkod]#2

3.4 Extra säkerhetsfunktion

Denna funktion begränsar antalet tillåtna felaktiga försök till fem. Slår någon fel PIN-kod fem gånger i rad slutar låset att reagera på knapptryckningar under de kommande tre minuterna.

För att aktivera denna funktion, använd följande kommando: **#2[Masterkod]#1**

För att inaktivera denna funktion, använd följande kommando: **#2[Masterkod]#0**

3.5 Öppna med nyckel

Vid öppning med nyckel ska låscylindern vridas ett kvarts varv motsols innan kolven har släppt och dörren kan öppnas.

3.6 Batteribyte

Vid låg batterinivå piper låset och röd LED blinkar. Batterierna är då på väg att ta slut och batteribyte måste göras snarast. Beräknad livslängd för en uppsättning batterier är cirka ett år.

3.7 Montering

LP-808 kan monteras utomhus, vi rekommenderar att låset monteras under ett skyddande tak. För att motverka kondensbildning i låset vid utomhusmontering ska dörrgenomföringen mellan låsets ute- och innerdel tätas med mineralull eller annat isoleringsmaterial.

Salg, Service & Support
+358 20 7969480
myynti@kotihalytin.fi



Manual för
Birkegaarden LP-808

1 Kodinställningar

Observera att låsets två handtag fungerar oberoende av varandra, vilket ger möjlighet att ge dem olika PIN-koder. Följ nedanstående instruktioner för att sätta upp ditt lås!

1.1 Från utsidan

1.1.1 Masterkod

Den fabriksinställda masterkoden är **123**. För att ändra eller lägga till en masterkod, använd följande kommando:

[Masterkod][ADD][Masteranvändar-ID][Ny masterkod]*[Ny masterkod igen]

Exempel: ***123[ADD]015555*5555***. Förutsatt att den nuvarande masterkoden är **123**, skulle detta ändra masterkoden till **5555**.

Användar-ID **01** och **02** är masteranvändar-ID. Skulle du slå fel masterkod blinkar grön LED en gång och röd LED upprepade gånger. Skulle du slå en annan ny kod än den du önskar, skriv inga fler siffror utan vänta till röd LED blinkar upprepade gånger och börja om från början. Två masterkoder kan läggas in och de kan ha upp till tio siffror var.

1.1.2 PIN-kod

För att ändra eller registrera en ny PIN-kod för användare, använd följande kommando:

[Masterkod][ADD][Användar-ID][PIN-kod]*[PIN-kod igen]

Exempel: ***5555[ADD]053060*3060***. Detta skulle ge användar-ID 05 koden **3060**, förutsatt att en av master-koderna är **5555**.

Användar-ID måste vara en siffra mellan tre (03) och 99. 99 PIN-koder kan läggas in och PIN-koderna kan vara upp till tio siffror långa.

1.1.3 Ta bort PIN-kod

För att ta bort en PIN-kod och användare, använd följande kommando:

***[Masterkod][DEL][Användar-ID]** Observera att masterkoden inte kan tas bort på detta sätt.

1.2 Från Insidan

Från insidan används endast en kod, vilken inte påverkas av kodändringar på den yttre enheten utan är fristående. Vi rekommenderar att man använder en fyrsiffrig kod som är lätt att komma ihåg. Rekommendationen bygger på att det ska vara lätt att låsa upp dörren från insidan vid en nödsituation.

Den fabriksinställda koden är **123**. För att ändra koden, använd följande kommando:

Set[Nuvarande kod]Set[Ny kod]Set[Ny kod igen]Set

Exempel: **Set123Set1234Set1234Set**. Förutsatt att den nuvarande koden är **123**, skulle detta ändra koden till **1234**

Skulle du slå fel kod blinkar grön LED en gång och röd LED upprepade gånger. Skulle du slå en annan ny kod än den du önskar, avsluta inmatningen och vänta till röd LED blinkar upprepade gånger. Börja sedan om från början.

OBS: Låset är i normalläge alltid öppet från insidan!

2 Fingeravtrycksinställningar

2.1 Första administratör

1. Tryck på **[ADD]**, fingeravtrycksläsaren tänds. 2. Placera ett finger på läsaren och ge ett lätt tryck för att läsaren lättare ska kunna läsa ditt avtryck. Håll kvar fingret till fingeravtrycksläsaren släckts. Detta finger får ID **01**.

2.2 Lägga till fler användare

1. Tryck på **[ADD]**, när fingeravtrycksläsaren tänts placerar du ett finger med administratörsrättigheter på läsa-ren till den slocknar. Om grön LED tänds är du godkänd. 2. Ange användarens ID med knappatsen. Om du vill lägga till användare **05** trycker du alltså **05**. 3. Lägg på det finger som ska ha det nya ID-numret och håll kvar det till grön LED tänds och en lång signal ljuder.

ID **01-03** fungerar som administratörer medan ID 04-99 är vanliga användare. Skillnaden är att administratörer kan öppna dörren samt lägga till och ta bort användare medan användare endast kan öppna dörren. Värt att tänka på är att vissa fingrars avtryck slits mer än andra, exempel är tumme och pekfinger som är mer utsatta för slitage. Det kan därför vara lämpligt att ha ett "reservfinger" inlagt ifall om att något finger skulle bli oläsligt.

2.3 Ta bort användare

Tryck på **[DEL]**, lägg på ett finger med administratörsrättigheter på läsaren. Grön LED tänds. 2. Ange det ID-nummer för den användare som ska tas bort. Om det följs av en lång ljudsignal är användaren borttagen.

Om borttagningen lyckas kan du fortsätta ange ID-nummer för att ta bort fler användare, eller trycka på **[POWER]** (mellan **[ADD]** och **[DEL]**) för att avsluta och återgå till normalt läge.

3 Användning

3.1 Insidan

3.1.1 Låsa från insidan

För att låsa från insidan, slå din kod följt av **"Lock"**. Gå ut, stäng dörren och vänta cirka fem sekunder för att låset skall låsa sig.

3.1.2 Låsa upp från insidan

För att låsa upp från insidan, slå din kod följt av **"Lock"**.

3.2 Utsidan

3.2.1 Låsa upp med fingeravtryck

1. Tryck på **[POWER]**, fingeravtrycksläsaren tänds. 2. Lägg på ett finger för avläsning. Grön LED blinkar och en kort ljudsignal ljuder.

Dörren låses upp inom ett par sekunder och du kan trycka ned handtaget. Om röd LED tänds och fyra korta pip hörs är du antingen inte inlagd som användare eller så misslyckades scanningen. Om scanningen misslyckades är det bara att försöka igen.

Vid användande av fingeravtrycksläsaren bör fingret inte vara kallt eller torrt. Om fingeravtrycksläsaren i något fall inte skulle godkänna ett finger kan man andas på det och fukta det lätt för att sedan försöka igen. Det är även viktigt att hela fingertoppen pressas lätt mot mitten av fingeravtrycksläsaren.

3.2.2 Låsa upp med kod

Slå din kod följt av ***** eller **#**. Dörren låses upp inom ett par sekunder och du kan trycka ned handtaget. Om röd LED tänds bör du kontrollera din kod och försöka igen.

3.2.3 Tillfälligt upplåst läge

Om du önskar ha din dörr konstant öppen under en period kan du, från utsidan av låset, sätta ditt lås i tillfälligt upplåst läge genom följande kommando:

#1[Masterkod]#1 och sedan [Masterkod]#

Nästa gång någon låser upp dörren låser den inte sig, utan förblir upplåst. När dörren befinner sig i tillfälligt upplåst läge kan du göra en enkel låsning genom att trycka på **POWER**-knappen på utsidan av dörren. Detta låser dörren men så fort någon låser upp den är den konstant upplåst igen.