

Manual för LP-908

För att återställa låset till normalläge, alltså att det låser sig automatiskt när dörren stängs, använd följande kommando:

#1[Masterkod]#0 och sedan [Masterkod]#Låset återgår till normalläge efter att du har låst upp med kod och därefter stängt dörren.

2.1 Öppna med nyckel

Vid öppning med nyckel ska låscylindern vridas tre till fyra varv motsols innan kolven har släppts och dörren kan öppnas.

2.2 Batteribyte

Vid låg batterinivå piper låset och röd LED blinkar. Batterierna är då på väg att ta slut och batteribyte måste göras snarast. Beräknad livslängd för en uppsättning batterier är cirka ett år.

2.3 Montering

LP-908 kan monteras utomhus, vi rekommenderar att låset monteras under ett skyddande tak. För att motverka kondensbildning i låset vid utomhusmontering ska dörrgenomföringen mellan låsets ute- och innerdel tätas med mineralull eller annat isoleringsmaterial.

Salg, Service & Support

+358 20 7969 480
myynti@kotihalytin.fi



Manual för
Birkegaarden LP-908

1 Inställningar

Observera att låsets två handtag fungerar oberoende av varandra, vilket ger möjlighet till att ge dem olika PIN-koder. Följ nedanstående instruktioner för att sätta upp ditt lås!

1.1 Från utsidan

1.1.1 Masterkod

Den fabriksinställda masterkoden är **123**. För att ändra masterkoden, använd följande kommando:

[Masteranvändar-ID][Nuvarande masterkod]*[Ny masterkod]*[Ny masterkod igen]

Exempel: ***0123*1234*1234***. Förutsatt att den nuvarande masterkoden är **123**, skulle detta ändra masterkoden till **1234**.

Vill du lägga till en andra masterkod, använd följande kommando:

1[Nuvarande masterkod]*[Ny masterkod]*[Ny masterkod igen]

Exempel: ***11234*1020*1020***. Förutsatt att den första masterkoden är **1234**, skulle den andra masterkoden bli **1020**.

Användar-ID **0** och **1** är masteranvändar-ID. Skulle du slå fel masterkod blinkar grön LED en gång och röd LED upprepade gånger. Skulle du slå en annan ny kod än den du önskar, skriv inga fler siffror utan vänta till röd LED blinkar upprepade gånger och börja om från början. Två masterkoder kan läggas in och de kan ha upp till tio siffror var.

1.1.2 PIN-kod

För att ändra eller registrera en ny PIN-kod för användare, använd följande kommando:

[Användar-ID][Masterkod]*[Ny PIN-kod]*[Ny PIN-kod igen]

Exempel: ***51234*3060*3060***. Förutsatt att en av masterkoderna är **1234**, skulle detta ge användar-ID **5** PIN-koden **3060**.

Användar-ID måste vara en siffra mellan två och nio. Åtta PIN-koder kan läggas in och PIN-koden kan vara upp till tio siffror lång.

1.1.3 Ta bort PIN-kod

För att ta bort en PIN-kod, använd följande kommando:

***[Användarens ID][Masterkod]#**

Observera att masterkoden inte kan tas bort på detta sätt.

1.2 Från Insidan

Från insidan används endast en kod, vilken inte påverkas av kodändringar på den yttre

enheten utan är fristående. Vi rekommenderar att man använder en fyrsiffrig kod som är lätt att komma ihåg. Rekommendationen bygger på att det ska vara lätt att låsa upp dörren från insidan vid en nödsituation.

Den fabriksinställda koden är **123**. För att ändra koden, använd följande kommando:

Set[Nuvarande kod]Set[Ny kod]Set[Ny kod igen]*

Exempel: **Set123Set1234Set1234Set**. Förutsatt att den nuvarande koden är **123**, skulle detta ändra koden till **1234**.

Skulle du slå fel kod blinkar grön LED en gång och röd LED upprepade gånger. Skulle du slå en annan ny kod än den du önskar, avsluta inmatningen och vänta till röd LED blinkar upprepade gånger. Börja sedan om från början.

OBS: Låset är i normalläge alltid öppet från insidan!

2 Användning

2.1 Insidan

2.1.1 Låsa från insidan

För att låsa från insidan, slå din kod följt av **"Lock"**. Gå ut, stäng dörren och vänta cirka fem sekunder för att låset skall låsa sig.

2.1.2 Låsa upp från insidan

För att låsa upp från insidan, slå din kod följt av **"Lock"**.

2.2 Utsidan

2.2.1 Låsa upp med kod

Slå din kod följt av ***** eller **#**. Dörren låses upp inom ett par sekunder och du kan trycka ned handtaget. Om röd LED tänds bör du kontrollera din kod och försöka igen.

2.2.2 Tillfälligt upplåst läge

Om du önskar ha din dörr konstant öppen under en period kan du, från utsidan av låset, sätta ditt lås i tillfälligt upplåst läge genom följande kommando:

#1[Masterkod]#1 och sedan [Masterkod]#

Nästa gång någon låser upp dörren låser den inte sig, utan förblir upplåst. När dörren befinner sig i tillfälligt upplåst läge kan du göra en enkel låsning genom att slå din kod och därmed låsa dörren, men så fort någon låser upp den är den konstant upplåst igen.

OBS: Glöm inte att återställa låset till normalläge när du inte längre vill att dörren ska vara öppen!